

Vorlauftemperatur richtig einstellen



Bei Gasetagenheizungen kann man durch ein der Jahreszeit angepasstes Temperaturniveau die Wärmeverluste durch die Außenwände mindern.

Das ist wichtig, denn die Thermostatventile reagieren meist nicht schnell und genau genug.

An der Therme wird dafür die Heißwasser-Temperatur der Heizung (Vorlauftemperatur) eingestellt.

Stufe 5 entspricht ungefähr 50 °C.

Im Sommer kann die Therme auf reinen Warmwasserbetrieb umgestellt werden (Kippschalter).

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



Tatort
Büro

Landeshauptstadt



Hannover

© Copyright by



Vorlauftemperatur Info