


## Heimwerkertipps 2



- Türen abdichten mit Dämmband.
- Tür unten zu kurz? Türbürsten aufkleben.
- Heizungsrohre in Kalträumen isolieren.
- Es zieht durch die Wand/ Fußleiste?  
Mit Kerze Zugluft suchen und mit Acryl, Montageschaum oder Silikon abdichten.
- Thermometer zur Kontrolle in alle warmen Räume hängen.

Gefördert durch:



© Copyright by

